

CZ

Návod k použití

Provozní jednotka pro zářivky Arcadia

Prosím čtěte pozorně před instalací. Elektrický proud může být nebezpečný, pokud se zařízení používá nesprávně.

Než připojíte zářivku k provozní jednotce, ujistěte se, že zářivka má stejnou wattáž jako provozní jednotka a odpovídá i velikost zářivky.

Vždy umísťujte provozní jednotku ve správné poloze, nikdy ne připevňovanou např. zespodu stolu či poličky (viz. ob. 1 v originálním cizojazyčném návodu).

Provozní jednotka musí být umístěna v dobře větratelném prostředí. Instalujte jednotku na pevný povrch, **nikdy ne** na koberec nebo podobné podložky. Ujistěte se, že provozní jednotka se nedostane do přímého kontaktu s vodou, např. nepadne do akvária apod.

Návod k připevnění svorek ke krytu akvária pomocí šroubků je zobrazen v originálním návodu (obr. 2).

Ujistěte se, že držáky zářivek jsou pevně utaženy, resp. že uzávěry dobře těsní (viz. obr. 3 v originálním návodu). Se zářivkou v držáku nikdy netočte okolo její osy!

Pokud máte při instalaci jakékoliv pochyby, využijte odborné rady elektrikáře.

Prosím pozor!

- provozní jednotka se při provozu zahřívá
- vždy vypojte zařízení z elektrické sítě dříve, než s ním budete manipulovat
- nikdy neinstalujte provozní jednotku nebo zářivku dovnitř terárií či akvárií
- maximální výkonnost přístroje je 3A
- vždy zapínejte a vypínejte provozní jednotku suchou rukou
- nikdy nezapínejte provozní jednotku, pokud není instalována zářivka

Pokud zářivka nesvítí:

- ujistěte se, že provozní jednotka je zapnutá
- zkontrolujte, zda zářivka má stejnou wattáž jako provozní jednotka
- zkontrolujte, zda uzávěry jsou pevně dotaženy
- ujistěte se, že startér provozní jednotky je v pořádku (startéry se musí čas od času vyměnit – jsou umístěny shora na provozní jednotce a lehce se vyjmou či vloží)
- zkontrolujte pojistky
- pokud zářivka stále nesvítí, vyměňte zářivku a startér (kód zboží ADFSU)

Uvedené informace jsou překladem instrukcí pro použití, vydaných firmou Arcadia.

Distributor: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, CZ. IČO 25375741

CZ

Návod k použití

Provozní jednotka pro zářivky Arcadia

Prosím čtěte pozorně před instalací. Elektrický proud může být nebezpečný, pokud se zařízení používá nesprávně.

Než připojíte zářivku k provozní jednotce, ujistěte se, že zářivka má stejnou wattáž jako provozní jednotka a odpovídá i velikost zářivky.

Vždy umísťujte provozní jednotku ve správné poloze, nikdy ne připevňovanou např. zespodu stolu či poličky (viz. ob. 1 v originálním cizojazyčném návodu).

Provozní jednotka musí být umístěna v dobře větratelném prostředí. Instalujte jednotku na pevný povrch, **nikdy ne** na koberec nebo podobné podložky. Ujistěte se, že provozní jednotka se nedostane do přímého kontaktu s vodou, např. nepadne do akvária apod.

Návod k připevnění svorek ke krytu akvária pomocí šroubků je zobrazen v originálním návodu (obr. 2).

Ujistěte se, že držáky zářivek jsou pevně utaženy, resp. že uzávěry dobře těsní (viz. obr. 3 v originálním návodu). Se zářivkou v držáku nikdy netočte okolo její osy!

Pokud máte při instalaci jakékoliv pochyby, využijte odborné rady elektrikáře.

Prosím pozor!

- provozní jednotka se při provozu zahřívá
- vždy vypojte zařízení z elektrické sítě dříve, než s ním budete manipulovat
- nikdy neinstalujte provozní jednotku nebo zářivku dovnitř terárií či akvárií
- maximální výkonnost přístroje je 3A
- vždy zapínejte a vypínejte provozní jednotku suchou rukou
- nikdy nezapínejte provozní jednotku, pokud není instalována zářivka

Pokud zářivka nesvítí:

- ujistěte se, že provozní jednotka je zapnutá
- zkontrolujte, zda zářivka má stejnou wattáž jako provozní jednotka
- zkontrolujte, zda uzávěry jsou pevně dotaženy
- ujistěte se, že startér provozní jednotky je v pořádku (startéry se musí čas od času vyměnit – jsou umístěny shora na provozní jednotce a lehce se vyjmou či vloží)
- zkontrolujte pojistky
- pokud zářivka stále nesvítí, vyměňte zářivku a startér (kód zboží ADFSU)

Uvedené informace jsou překladem instrukcí pro použití, vydaných firmou Arcadia.

Distributor: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, CZ. IČO 25375741