

Jak připevnit mini UVB Kit do vysokého Terária*



1. Otevřete terárium úplně, abyste viděli spodní stranu víka.
2. Naměřte 18 cm od levé strany a 1,5 cm dolů od skla.
3. Vyvrtjte malou pilotní díru a přišroubujte plastovou konzoli, jak je znázorněno na obrázku **A**
4. Naměřte 10 cm od pravé strany a 1,5 cm od skla.
5. Vyvrtjte malou pilotní díru a přišroubujte zbývající plastovou konzoli, obrázek **B**
6. Nasuňte mini UVB kit se spínačem přístupným na levou konzoli a opakujte na pravé konzoli - jak je znázorněno na obrázcích **C** a **D**
7. Jednotka je nyní zajištěna a víko lze zavřít.



*Vhodné pro typ terária DVTE30TX