

CZ

Thermo Mat PRO – návod k použití

Instalace Thermo Matu PRO

Otevřená instalace a umístění topné podložky na podlahu není dovoleno. Instalace musí být provedena tak, aby zvířata nebo cokoli jiného nemohly poškodit povrch podložky.

Instalace Thermo Matu PRO

Thermo May PRO je konstruována tak, aby se zahříval celý její povrch a teplo bylo vyzařováno na velké ploše. Podložka nesmí být zakryta ze dvou stran současně materiálem s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, jako je např. polystyren. Musí být zabráněno možnosti kumulace tepla v blízkosti podložky z důvodu prevence vznícení.

Instalace Thermo Matu PRO

Rovněž je třeba brát v úvahu, že mnoho plazů, zejména pak velcí hadi se mohou spálit, pokud podložku kompletně zakryjí svým tělem. V takovém případě by veškerá tepelná energie z podložky byla směřována na tu část těla zvířat, která ji zakrývá. Plazi však nejsou schopní rozpoznat lokální zvýšení teploty, pokud je zbytek jejich těla vystaven normálním teplotám. Proto se často stává, že plazi vystaví jednotlivé části svého těla vysokým teplotám a hrozí nebezpeční popálení. Zabudovaná kontrola přehřátí u Thermo Mat PRO tento problém omezuje na minimum, ale nemůže mu zabránit ve všech případech, protože lokální spálení může vzniknout už při teplotách pod 50°C. Vzhledem k tomu je důležité instalovat podložku tak, aby se s ní zvířata nemohla dostat do přímého kontaktu.

Instalace Thermo Matu PRO

Doporučujeme topnou podložku překrýt např. podlahovými dlaždicemi, v takovém případě bude dobře chráněna a teplo lépe rozváděno.

Instalace Thermo Matu PRO

Přehled substrátů Lucky Reptile a jejich vhodnost při použití s podlahovým vytápěním

Druh substrátu	vhodný	částečně vhodný	nehvodný	Poznámka
Desert Sand	x			Vhodné substráty pro použití s podlahovým vytápěním. Substráty mohou být i suché. Vrstva substrátu nad podložkou by měla být do 5 cm.
Sand Bedding	x			
Desert Bedding	x			
Jungle Bedding	x			
Terrarium Humus		x		
Hydro Drain		x		
Eco Bark			x	Tyto substráty mají velmi dobrou izolační schopnost. Nesmí být použity s podlahovým vytápěním.
Snake Bedding			x	
Cannabis Bedding			x	
Coconut Bark Chips			x	

Bezpečnostní doporučení

- Ujistěte se, že používáte topnou podložku se správnou voltáží
- Nepoužívejte podložku, pokud je její povrch, kabel nebo zástrčka poškozen.
- Vždy se před použitím přesvědčte, že podložka je schopna provozu.
- Neprovádějte na podložce žádné úpravy.
- Podložku neohýbejte.
- Vždy podložku odpojte od el. sítě před tím, než s ní budete manipulovat.
- Ujistěte se, že zástrčka ani zásuvka se nemohou dostat do kontaktu s tekutinami, např. stékající vodou po kabelu. Doporučujeme podložku umístit vždy níže, než je zásuvka ve zdi.
- Nepřekrývejte podložku materiálem s dobrými izolačními vlastnostmi (např. polystyrenem).
- Pokud používáte podložku jako podlahové vytápění, ujistěte se, že je překryta vhodným substrátem

Instalace Thermo Matu PRO

Pozor! Pokud chcete umístit podložku pod terárium, ujistěte se, že teplo zde nebude kumulováno, protože by mohlo dojít k prasknutí skla. Tomu lze zabránit např. podložením terária nízkými podstavci. Vždy mějte na paměti, že plazi potřebují prostor s různými teplotními zónami. Doporučujeme proto umístit podložku pouze v jedné části terária, aby plazi mohli využívat místo pro ochlazení. Doporučujeme používat podložky společně s kvalitním termostatem (např. LR Thermo Control II), aby se zamezilo přehřátí. Teplota povrchu podložky při pokojové teplotě dosahuje cca 36°C – 42°C.

Instalace Thermo Matu PRO

Informace k bezpečnému používání podlahového vytápění

Instalace Thermo Matu PRO

Vždy se ujistěte, že společně s podlahovým vytápěním používáte správný substrát. Substráty jako kůra, kokosové vlákno, hobliny apod. nejsou pro podlahové vytápění vhodné, protože zadržují teplo. Naopak sypké substráty, jako je písek, hlína apod. jsou pro podlahové vytápění velmi vhodné. Vždy platí, že suchý substrát má lepší izolační vlastnosti než vlhký substrát a že těžký, kompaktní substrát (písek) rozvádí teplo lépe než substrát s mnoha vzduchovými rezervuáry.

Instalace Thermo Matu PRO

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl výrobek používán správně nebo na něm byly proveděny úpravy. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody, způsobené provozem výrobku. Na instalaci v teráriu není záruka poskytována.

Instalace Thermo Matu PRO

Distributor pro ČR a SR: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

Voltáž: 230V, 50/60 Hz, **Wattáž:** viz. obal

CZ

Thermo Mat PRO – návod k použití

Instalace Thermo Matu PRO

Otevřená instalace a umístění topné podložky na podlahu není dovoleno. Instalace musí být provedena tak, aby zvířata nebo cokoli jiného nemohly poškodit povrch podložky.

Instalace Thermo Matu PRO

Thermo May PRO je konstruována tak, aby se zahříval celý její povrch a teplo bylo vyzařováno na velké ploše. Podložka nesmí být zakryta ze dvou stran současně materiálem s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, jako je např. polystyren. Musí být zabráněno možnosti kumulace tepla v blízkosti podložky z důvodu prevence vznícení.

Instalace Thermo Matu PRO

Rovněž je třeba brát v úvahu, že mnoho plazů, zejména pak velcí hadi se mohou spálit, pokud podložku kompletně zakryjí svým tělem. V takovém případě by veškerá tepelná energie z podložky byla směřována na tu část těla zvířat, která ji zakrývá. Plazi však nejsou schopní rozpoznat lokální zvýšení teploty, pokud je zbytek jejich těla vystaven normálním teplotám. Proto se často stává, že plazi vystaví jednotlivé části svého těla vysokým teplotám a hrozí nebezpeční popálení. Zabudovaná kontrola přehřátí u Thermo Mat PRO tento problém omezuje na minimum, ale nemůže mu zabránit ve všech případech, protože lokální spálení může vzniknout už při teplotách pod 50°C. Vzhledem k tomu je důležité instalovat podložku tak, aby se s ní zvířata nemohla dostat do přímého kontaktu.

Instalace Thermo Matu PRO

Doporučujeme topnou podložku překrýt např. podlahovými dlaždicemi, v takovém případě bude dobře chráněna a teplo lépe rozváděno.

Instalace Thermo Matu PRO

Přehled substrátů Lucky Reptile a jejich vhodnost při použití s podlahovým vytápěním

Druh substrátu	vhodný	částečně vhodný	nehvodný	Poznámka
Desert Sand	x			Vhodné substráty pro použití s podlahovým vytápěním. Substráty mohou být i suché. Vrstva substrátu nad podložkou by měla být do 5 cm.
Sand Bedding	x			
Desert Bedding	x			
Jungle Bedding	x			
Terrarium Humus		x		
Hydro Drain		x		
Eco Bark			x	Tyto substráty mají velmi dobrou izolační schopnost. Nesmí být použity s podlahovým vytápěním.
Snake Bedding			x	
Cannabis Bedding			x	
Coconut Bark Chips			x	

Bezpečnostní doporučení

- Ujistěte se, že používáte topnou podložku se správnou voltáží
- Nepoužívejte podložku, pokud je její povrch, kabel nebo zástrčka poškozen.
- Vždy se před použitím přesvědčte, že podložka je schopna provozu.
- Neprovádějte na podložce žádné úpravy.
- Podložku neohýbejte.
- Vždy podložku odpojte od el. sítě před tím, než s ní budete manipulovat.
- Ujistěte se, že zástrčka ani zásuvka se nemohou dostat do kontaktu s tekutinami, např. stékající vodou po kabelu. Doporučujeme podložku umístit vždy níže, než je zásuvka ve zdi.
- Nepřekrývejte podložku materiálem s dobrými izolačními vlastnostmi (např. polystyrenem).
- Pokud používáte podložku jako podlahové vytápění, ujistěte se, že je překryta vhodným substrátem

Instalace Thermo Matu PRO

Pozor! Pokud chcete umístit podložku pod terárium, ujistěte se, že teplo zde nebude kumulováno, protože by mohlo dojít k prasknutí skla. Tomu lze zabránit např. podložením terária nízkými podstavci. Vždy mějte na paměti, že plazi potřebují prostor s různými teplotními zónami. Doporučujeme proto umístit podložku pouze v jedné části terária, aby plazi mohli využívat místo pro ochlazení. Doporučujeme používat podložky společně s kvalitním termostatem (např. LR Thermo Control II), aby se zamezilo přehřátí. Teplota povrchu podložky při pokojové teplotě dosahuje cca 36°C – 42°C.

Instalace Thermo Matu PRO

Informace k bezpečnému používání podlahového vytápění

Instalace Thermo Matu PRO

Vždy se ujistěte, že společně s podlahovým vytápěním používáte správný substrát. Substráty jako kůra, kokosové vlákno, hobliny apod. nejsou pro podlahové vytápění vhodné, protože zadržují teplo. Naopak sypké substráty, jako je písek, hlína apod. jsou pro podlahové vytápění velmi vhodné. Vždy platí, že suchý substrát má lepší izolační vlastnosti než vlhký substrát a že těžký, kompaktní substrát (písek) rozvádí teplo lépe než substrát s mnoha vzduchovými rezervuáry.

Instalace Thermo Matu PRO

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl výrobek používán správně nebo na něm byly prováděny úpravy. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody, způsobené provozem výrobku. Na instalaci v teráriu není záruka poskytována.

Instalace Thermo Matu PRO

Distributor pro ČR a SR: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

Voltáž: 230V, 50/60 Hz, **Wattáž:** viz. obal