

CZ

Návod k použití spínačích hodin Lucky Reptile ECO Timer

ECO Timer jsou mechanické spínačí hodiny, které se zejména hodí pro kontrolu osvětlení v teráriích. Nejmenší možný nastavitelný časový úsek je 20 min, ale vzhledem ke konstrukčním omezením může docházet k několikaminutovým zpožděním. Čím delší budou jednotlivé nastavené úseky, tím delší může být i zpoždění.

Podmínky použití

- zařízení připojujte pouze do sítě s napětím 220V, 50/60 Hz, AC
- zařízení je funkční v jakékoliv poloze, ale nikdy nesmí být ponořeno do vody
- teplota při provozu zařízení nesmí klesnout pod 0°C a přesáhnout 60°C
- hodiny jsou určeny pro provoz v suchém a čistém prostředí
- ve velmi vlhkém prostředí se doporučuje ustálení hodin před jejich spuštěním po cca 2 hod
- chraňte zařízení před přílišnou vlhkostí, stykem s vodou nebo velkým horkem

Instalace a spuštění spínačích hodin

- nastavte čas otáčením číselníku ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka označovala aktuální čas
- stlačte dolů jednotlivé segmenty okolo číselníku. Jeden segment znamená úsek 20 min. V této době bude spuštěno zařízení, které mají spínačí hodiny kontrolovat.
- posuvný vypínač na pravé straně hodin nastavte na „T“, abyste aktivovali spínačí hodiny. Pokud je vypínač nastaven na „On“, budou hodiny neustále zapnuté, naopak nastavení na „Off“ znamená kompletní vypnutí hodin.
- napojte hodiny na vhodnou zásuvku (Pozor, prosím čtěte upozornění distributora pro ČR a SR níže)
- připojte k hodinám zařízení, které si přejete kontrolovat

Záruka

Jakákoliv záruka nemůže být nárokována, pokud došlo k mechanickému poškození přístroje, byly na něm prováděny úpravy nebo byly spínačí hodiny používány jinak, než je uvedeno v tomto návodu.

Jakékoliv ztráty spojené s používáním tohoto produktu nemohou být nárokovány. Záruční lhůta podle platného zákona. V případě uplatnění reklamace kontaktujte svého distributora.

Technická data

Voltáž: 230V, 50 Hz
Max. zatížení: 3500 W
Přesnost: +- 20 min během 24 hod, při normálním provozu však značně méně

Dodatek k návodu pro distribuci v ČR a SR:

Vzhledem k tomu, že ECO Timer jsou primárně konstruovány pro připojení do zásuvek v západní Evropě, je tento produkt v ČR a SR distribuován společně s prodlužovačkou na několik zásuvek, která zároveň slouží jako redukce pro připojení do české el. sítě. ECO Timer bez dodané redukce nelze do české el. sítě připojit. ECO Timer proto připojujte do el. sítě pomocí dodávané prodlužovačky.

Distributor pro ČR a SR: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, www.farmapython.cz

CZ

Návod k použití spínačích hodin Lucky Reptile ECO Timer

ECO Timer jsou mechanické spínačí hodiny, které se zejména hodí pro kontrolu osvětlení v teráriích. Nejmenší možný nastavitelný časový úsek je 20 min, ale vzhledem ke konstrukčním omezením může docházet k několikaminutovým zpožděním. Čím delší budou jednotlivé nastavené úseky, tím delší může být i zpoždění.

Podmínky použití

- zařízení připojujte pouze do sítě s napětím 220V, 50/60 Hz, AC
- zařízení je funkční v jakékoliv poloze, ale nikdy nesmí být ponořeno do vody
- teplota při provozu zařízení nesmí klesnout pod 0°C a přesáhnout 60°C
- hodiny jsou určeny pro provoz v suchém a čistém prostředí
- ve velmi vlhkém prostředí se doporučuje ustálení hodin před jejich spuštěním po cca 2 hod
- chraňte zařízení před přílišnou vlhkostí, stykem s vodou nebo velkým horkem

Instalace a spuštění spínačích hodin

- nastavte čas otáčením číselníku ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka označovala aktuální čas
- stlačte dolů jednotlivé segmenty okolo číselníku. Jeden segment znamená úsek 20 min. V této době bude spuštěno zařízení, které mají spínačí hodiny kontrolovat.
- posuvný vypínač na pravé straně hodin nastavte na „T“, abyste aktivovali spínačí hodiny. Pokud je vypínač nastaven na „On“, budou hodiny neustále zapnuté, naopak nastavení na „Off“ znamená kompletní vypnutí hodin.
- napojte hodiny na vhodnou zásuvku (Pozor, prosím čtěte upozornění distributora pro ČR a SR níže)
- připojte k hodinám zařízení, které si přejete kontrolovat

Záruka

Jakákoliv záruka nemůže být nárokována, pokud došlo k mechanickému poškození přístroje, byly na něm prováděny úpravy nebo byly spínačí hodiny používány jinak, než je uvedeno v tomto návodu.

Jakékoliv ztráty spojené s používáním tohoto produktu nemohou být nárokovány. Záruční lhůta podle platného zákona. V případě uplatnění reklamace kontaktujte svého distributora.

Technická data

Voltáž: 230V, 50 Hz
Max. zatížení: 3500 W
Přesnost: +- 20 min během 24 hod, při normálním provozu však značně méně

Dodatek k návodu pro distribuci v ČR a SR:

Vzhledem k tomu, že ECO Timer jsou primárně konstruovány pro připojení do zásuvek v západní Evropě, je tento produkt v ČR a SR distribuován společně s prodlužovačkou na několik zásuvek, která zároveň slouží jako redukce pro připojení do české el. sítě. ECO Timer bez dodané redukce nelze do české el. sítě připojit. ECO Timer proto připojujte do el. sítě pomocí dodávané prodlužovačky.

Distributor pro ČR a SR: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, www.farmapython.cz