

## Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO – návod k použití

Teplota a vlhkost jsou kritickými faktory při chovu terarijních zvířat. Je proto zapotřebí tyto dva faktory neustále monitorovat. Pro mnoho druhů je také nutné vytvořit různé klimatické zóny uvnitř terárií, tj. chladné i teplé místa (chladné většinou pro ukrytí na noc, lokální teplé pak pro vyhřívání). Teploměr a vlhkoměr Lucky Reptile Deluxe PRO nám pomáhá vlhkost a teplotu monitorovat, je proto daleko snazší udržení požadovaných hodnot vzhledem k nárokům zvířat. Přístroj je vybaven kombinovaným externím (kombo) senzorem pro snímání aktuální teploty a vlhkosti a také přídavným externím senzorem pro snímání teploty. To nám umožňuje měřit celkovou teplotu a vlhkost v teráriu, plus lokální teplotu např. pod zdrojem tepla nebo světla. Samotné zařízení je přitom umístěno vně terária pro snadnou kontrolu (dovnitř terárií umísťujeme pouze externí senzory). Navíc je přístroj vybaven paměťovou funkcí, ukládá tedy nejnižší a nejvyšší naměřenou vlhkost a teplotu z obou externích senzorů. Toto je další výhodou, protože můžeme snadno monitorovat např. noční pokles teploty apod.

### Instalace:

- teplota naměřená druhým externím senzorem (OUT) se zobrazuje na horní části displeje. Teplota naměřená na kombo senzoru je označena písmeny IN a naměřená vlhkost se zobrazuje na spodní části displeje.
- stisknutím tlačítek MIN/MAX můžete libovolně přepínat mezi zobrazením aktuální, nejnižší a nejvyšší naměřené teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označení MIN nebo MAX pro daný údaj. Opětovným stiskem tlačítka se znovu zobrazí aktuální teplota a vlhkost.
- uložené hodnoty mohou být vymazány stiskem tlačítka RESET. Přístroj po stisku tohoto tlačítka zaznamená a uloží nově naměřené hodnoty.
- na zadní straně přístroje můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
- pro výměnu baterie nejprve sejměte ochranný kryt na zadní straně přístroje a vyjměte starou baterii. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá jednu baterii LR44 1,5 V.

**Důležité upozornění: Nestříkejte vodu přímo na hlavní přístroj, zařízení se tímto může poškodit! Druhý externí senzor může sloužit pro měření teploty vody (může být ponořen pod hladinu), kombo senzor naopak nesmí být ponořen pod vodu!**

### Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

### Technické parametry:

Měřené teplotní rozmezí (kombo senzor).....-30°C až +50°C  
 Měřené teplotní rozmezí (externí senzor).....-50°C až +70 °C  
 Rozlišení.....0,1°C, 1%  
 Měřené rozmezí vzdušné vlhkosti.....20% až 99%  
 Vzorkovací frekvence.....10 sec  
 Baterie.....1x LR44 1,5 V

**Distributor pro ČR a SR:** Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

## Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO – návod k použití

Teplota a vlhkost jsou kritickými faktory při chovu terarijních zvířat. Je proto zapotřebí tyto dva faktory neustále monitorovat. Pro mnoho druhů je také nutné vytvořit různé klimatické zóny uvnitř terárií, tj. chladné i teplé místa (chladné většinou pro ukrytí na noc, lokální teplé pak pro vyhřívání). Teploměr a vlhkoměr Lucky Reptile Deluxe PRO nám pomáhá vlhkost a teplotu monitorovat, je proto daleko snazší udržení požadovaných hodnot vzhledem k nárokům zvířat. Přístroj je vybaven kombinovaným externím (kombo) senzorem pro snímání aktuální teploty a vlhkosti a také přídavným externím senzorem pro snímání teploty. To nám umožňuje měřit celkovou teplotu a vlhkost v teráriu, plus lokální teplotu např. pod zdrojem tepla nebo světla. Samotné zařízení je přitom umístěno vně terária pro snadnou kontrolu (dovnitř terárií umísťujeme pouze externí senzory). Navíc je přístroj vybaven paměťovou funkcí, ukládá tedy nejnižší a nejvyšší naměřenou vlhkost a teplotu z obou externích senzorů. Toto je další výhodou, protože můžeme snadno monitorovat např. noční pokles teploty apod.

### Instalace:

- teplota naměřená druhým externím senzorem (OUT) se zobrazuje na horní části displeje. Teplota naměřená na kombo senzoru je označena písmeny IN a naměřená vlhkost se zobrazuje na spodní části displeje.
- stisknutím tlačítek MIN/MAX můžete libovolně přepínat mezi zobrazením aktuální, nejnižší a nejvyšší naměřené teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označení MIN nebo MAX pro daný údaj. Opětovným stiskem tlačítka se znovu zobrazí aktuální teplota a vlhkost.
- uložené hodnoty mohou být vymazány stiskem tlačítka RESET. Přístroj po stisku tohoto tlačítka zaznamená a uloží nově naměřené hodnoty.
- na zadní straně přístroje můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
- pro výměnu baterie nejprve sejměte ochranný kryt na zadní straně přístroje a vyjměte starou baterii. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá jednu baterii LR44 1,5 V.

**Důležité upozornění: Nestříkejte vodu přímo na hlavní přístroj, zařízení se tímto může poškodit! Druhý externí senzor může sloužit pro měření teploty vody (může být ponořen pod hladinu), kombo senzor naopak nesmí být ponořen pod vodu!**

### Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

### Technické parametry:

Měřené teplotní rozmezí (kombo senzor).....-30°C až +50°C  
 Měřené teplotní rozmezí (externí senzor).....-50°C až +70 °C  
 Rozlišení.....0,1°C, 1%  
 Měřené rozmezí vzdušné vlhkosti.....20% až 99%  
 Vzorkovací frekvence.....10 sec  
 Baterie.....1x LR44 1,5 V

**Distributor pro ČR a SR:** Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741